

مُصنِع / مستورد من طرف: WEP - 44 J. F. Kennedy - L-1855 - Luxembourg

معاني الرسوم التخطيطية و الرموز: (أ) راجع قصاصة المعلومات. (ب) درجات حرارة التخزين. (ج) الرطوبة القناع : (e) NR . شهر = mm السنة ، = yyyyالنسبية القصوى لظروف التخزين. (د) تاريخ انتهاء الاستعمال خضع القناع : (f) D .مُعد للاستخدام مرة واحدة فقط (لمدة قصوى قدرها 8 ساعات) و لا يجب إعادة استخدامه لاختبارات اختيارية لمادة البولوميت لراحة تنفسية أكثر.

v.20150129

رеспираторной маски و vznikновение угрозы для здоровья или жизни.
2. В целях защиты здоровья выбор респираторной маски необходимо осуществлять с учетом ваших потребностей.
Перед использованием респираторной маски необходимо проконсультироваться у врача-инспектора гигиены труда или у ответственного за безопасность труда и убедиться в том, что маска действительно выполняет те функции, для которых она предназначена.
3. Данная маска не осуществляет подачу кислорода. Маска должна использоваться только в хорошо вентилируемых местах, содержащих необходимое количество кислорода.
Использование данной маски при содержании кислорода не более 17% запрещено.
4. Не использовать, если содержание токсичных веществ представляет непосредственную опасность здоровью и жизни.
5. Не использовать во взрывоопасных средах.
6. Покинуть рабочее место и выйти на свежий воздух, если (а) становится тяжело дышать или (b) если вы чувствуете головокружение или возникли другие трудности.
7. Наличие бороды, а также некоторые особенности строения лица могут уменьшить эффективность использования респираторной маски.
8. Запрещается модифицировать респираторную маску.
9. Соблюдайте принцип одноразового использования. Маска не требует ухода. Выкиньте маску после одного использования.
10. Храните респираторные маски в упаковке в месте, защищенном от солнечных лучей, до момента их использования.
11. Максимальное время использования данного изделия не должно превышать 8 часов. При этом подразумевается, что точное время использования определить невозможно и время использования зависит от многочисленных факторов: степень

влажности, степень концентрации аэрозоля, дыхание пользователя и трудность выполняемой работы... Таким образом, именно конечный пользователь, а не изготовитель несет ответственность за определение соответствия изделия к предполагаемым условиям использования.
Маска обеспечивает действенную защиту только при эффективном и правильном ношении.

Изготовитель/Импортер: WEP - 44 J. F. Kennedy - L-1855 - Luxembourg

ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ/СИМВОЛОВ:
(a) Ознакомьтесь с информационным проспектом.
(b) Диапазон температур хранения.
(c) Максимальная относительная влажность для условий хранения.
(d) Предельный срок использования уuuу= Год, mm= Месяц.
(e) Количество использований: Данная маска предусмотрена для одноразового использования (с максимальным временем ношения - 8 часов), ее повторное использование запрещено.
(f) D: В целях улучшения комфорта при дыхании данная маска прошла факультативные испытания на защиту от доломитов.

EN 149:2001+A1:2009

EN 149:2001+A1:2009

EN 149:2001+A1:2009

هام: الأقتعة الواقية للجهاز التنفسي المصادق عليها EN 149:2001+A1:2009 المُضادة للهباء الجوى/ إيروسول الصللب و المسائل (كرذاذ الزيوت مثلا) تُصنّف وفقا لثلاث فئات كالتالى: FFP1 و FFP2 أوFFP3 . قبل قراءة المعلومات الواردة أدناه، يرجى التحقق من فئة القناع الواقي للتنفس - هذه المعلومات مشار إليها على غلاف التعبئة وعلى القناع .

الاستعمالات:
• **FFP1 :** وقيّة ضد الهباء الجوى/ إيروسول الصللب و المسائل (كرذاذ الزيوت مثلا) الغير سامة، في حدود قيمة تركيز أقصاها 4 x VME أو 4 x VLE ، {مثال APF =4} .
• **FFP2 :** وقيّة ضد الهباء الجوى/ إيروسول الصللب و المسائل (كرذاذ الزيوت مثلا) الغير سامة والمنخفضة والمتوسطة السمية، في حدود قيمة تركيز أقصاها 12 x VME أو 10 x VLE ، {مثال APF =10} .
• **FFP3 :** وقيّة ضد الهباء الجوى/ إيروسول الصللب و المسائل (كرذاذ الزيوت مثلا) الغير سامة والمنخفضة والمتوسطة و العالية السمية، في حدود قيمة تركيز أقصاها 50 x VME أو 20 x VLE ، {مثال APF =20} .
* **ملحوظة:** VME = قيمة متوسط التعرض.
VME = قيمة التعرض القصوىAPF = قيمة عامل الوقاية.

تحقق قبل الاستخدام : نتقدد القناع، بما في ذلك جميع مكوناته، للكشف عن أي ثقوب أو تمزق أو أي ضرر قد لحق به .

AR : ارتداء القناع 1 . بواسطة الجهة الخلفية الموجهة إلى الأعلى ، قم بفصل اللوحة العلوية عن السفلى حتى تحصل على شكل دروم .
2. تأكد من الانفتاح الكامل للوحتين .
3. ضع اللوحة السفلى تحت النق ثم مرر الشريطين أعلى الرأس.
4. ضع الشريط السفلى حول العنق . ثبت الشريط الأعلى فوق الأذنين. اسحب و ثبت اللوحتين السفلى و العليا من أجل الحصول على راحة أكبر و تأكد أن اللوحتين غير منطويتين .
5. قم بلمسغط بكتنا البيدين على ضاغط الأنف حول الألف على شكل الجزء الأسفل من الألف من أجل وقيّة جيدة للوجه.
6 (أ) لاختبار النموذج دون الصمام ز ضع البيدين على شكل صدفة فوق القناع ثم تنفس (زفير) بقوة، (ب) لاختبار النموذج مع الصمام : ضع البيدين على شكل صدفة فوق القناع ثم استنشّق بقوة ستشعر بضغط سلبي بداخل القناع . إذا وجد هواء حول أنفك قم بشد ضاغط الألف ، إذا تسرب الهواء على حواف القناع قم بتعديل وضعية الأشرطة .
ملاحظة : إذا وجدت صعوبة في التنفس أو أصبح القناع ممتصرا أو مشوها و أيضا لا يلتصق جيدا بالوجه قم باستبداله فورا .
من الضروري احترام مقاييس الضمان و العملية عند استعمال هذا القناع

تحذيرات: 1. عدم التقييد بجميع التعليمات والقود المحددة لهذا المنتج، يحول دون قيام القناع بدوره على الوجه السليم و تُعرض صحتك و حياتك للخطر.
2. من الضروري جدا لصحتك، اختيار القناع الواقي للجهاز التنفسي المناسب لاحتياجاتك. يجب استشارة الطبيب المهني أو الشخص المسؤول عن السلامة قبل استخدام هذا القناع الواقي للجهاز التنفسي، للتأكد من قيام هذا القناع بأداء الغرض المطلوب منه على أتم وجه.
3. لا يوفر هذا القناع الإمداد بالأكسجين. استخدامه محصور فقط في المناطق التي تحتوي على تهوية كافية و ما يكفي من الأوكسجين. لا تستخدم هذا القناع إذا كان محتوى الأوكسجين أقل من 17% .
4. لا تستخدم القناع إذا كانت كمية المواد السامة تُشكل خطرا على صحتك أو حياتك.
5. لا تستخدم القناع في الأماكن القابلة للانفجار.
6. عليك مغادرة مكان العمل والعودة إلى الهواء الطلق (أ) إذا شعرت بصعوبة في التنفس، أو (ب) شعرت بوار أو غيره من الاضطرابات.
7. اللحية وبعض خصائص الوجه تقلل من فعالية القناع الواقي للجهاز التنفسي.
8. لا تقم أبدا بلجراء تغييرات على القناع الواقي للجهاز التنفسي شكل من الأشكال.
9. احترام مبدأ الاستخدام لمرة واحدة. لا يلزم صيانة القناع. تخلص من القناع بعد الاستخدام لمرة واحدة.
10. يجب الحفاظ على الأقتعة الواقية للجهاز التنفسي في عيواتها الأصلية بعيدا عن أشعة الشمس إلى حين استخدامه.
11. لا ينبغي استخدام هذا المنتج لمدة تتجاوز 8 ساعات، ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يمكن تحديد المدة بالضبط. إذ يعتمد ذلك على عدة عوامل: نسبة الرطوبة، ونسبة تركيز الهباء الجوي، و تنفس المستخدم وصعوبة العمل المنجز... وبالتالي فإن مسؤولية تحديد صلاحية المنتج للغرض المزعم القيام به تقع على المستخدم النهائي، وليس الشركة المصنعة. لا يوفر القناع حماية فعالة إلا إذا تم ارتدائه و على الشكل صحيح .